

Montage Charnières sur cadre alu



CONSEIL PRATIQUE D'ENTRETIEN

Dépoussiérer avec un chiffon propre, sec et doux. Pour les taches rebelles, passer une éponge humide et essuyer dans le sens du fil du bois. Eviter les solvants, diluants, alcools, abrasifs et produits à base de silicone.

IMPORTANT !!

Garder votre notice de montage. Si vous rencontrez un problème, elle sera le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin.

ORDRE DE MONTAGE


- 0 - Déballez les colis au fur et à mesure dans l'ordre d'utilisation.
- 1 - Remplacement des inserts plastiques par des vis tôle

SYMBOLOGIE

Phase de montage	1	Ordre d'action	1
Numéro de pièce	①	Quincaillerie	A

OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE

																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																				
CAC_0000671																				
3.5x9.5 A																				

1 REMPLACEMENT INSERTS PLASTIQUES PAR VIS TOLES

