


# Sans poignée – Porte de lave-vaisselle séquentiée



## Handleless – Divided dishwasher door

Instructions de montage

Mounting instructions



Nécessaire / Necessary




Références / References


ZK3P  
ETEPI

NOT\_0000321\_00


1




2




3




4 Cas général / Generic case




1





4' Cas particulier / Specific case





2




3



4




5



5

Lave-vaisselle /  
Dishwasher



6

Fixer la façade  
selon la notice du  
lave-vaisselle /  
Fasten the front  
according to the  
dishwasher  
mounting  
instructions

